

Procedura d'installazione di Python.

Prima di tutto serve avere installato nel computer il modulo di linguaggio Python incluso nel file zip PrepperRadio-Utilities_v.yyyy-mm-dd.zip. In caso qui il [Link per scaricarlo](#).

- Nella prima schermata, spuntare la casella: Add python.exe to PATH, quindi "Install Now".



- Cliccare su Custom e verificare che le opzioni siano spuntate come nelle schermata sottostante. Quindi clicca su "Install Now".



- Riavviare il computer.
- Tramite windows powershell installare PILLOW e pyserial:
 - Scrivere dopo PS C:\Users\MioNome>
pip install PILLOW
pip install pyserial

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\ > pip install PILLOW
```

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\ > pip install pyserial
```

- Riavviare il computer.